

VINYLE MICROPERFORÉ

COMMENT POSER VOTRE FILM MICROPERFORÉ ?

- Nettoyer la vitre avec de l'eau savonneuse, jamais de produit à base d'alcool avant de poser le film.
- Lors de la pose, la surface doit être propre, sèche et à une température de 5°C à 32°C.
- Par temps froid, appliquer le film en milieu de journée car une surface froide peut retarder l'adhésion du film sur la vitre.
- Par temps chaud, appliquer le film le matin car une surface trop chaude aura pour conséquence une adhésion plus rapide et un risque d'élongation du film, rendant plus difficile la pose.
- **Durée d'application** : 6 mois, enlevabilité sans résidu. L'adhésion peut croître selon le temps et l'exposition.

RETROUVEZ
NOS ACCESSOIRES DE POSE :
shop.idnumerique.fr

